



Montagehandleiding

**VeroFit**

**kvadrat verosol**

# Montage VeroFit frame

Gefeliciteerd met de aankoop van uw VeroFit frame!

Het VeroFit frame wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd.

1. Ontvet de glaslatten met het bijgeleverde ontvettingsdoekje.
2. Droog de glaslatten af met de bijgeleverde droge doek.
3. Kijk of de ferrotape aan de buitenzijde van het profiel zit.
4. Verwijder dan de plakstrip van de ferrotape.
5. Plaats het product in zijn geheel, in één keer in het kozijn.
6. Druk het product goed aan.

Met deze eenvoudige en snelle montage zit uw VeroFit plissé altijd strak tegen het kozijn.